

**Plaatsingsvoorschriften – bedieningsvoorschriften – onderhoudsvoorschriften  
t.b.v. : Vetafscheiders, olie-/benzineafscheiders, bezinkselafscheiders, pompputten.  
L E T O P !! voor ingebruikname van olie-/benzineafscheiders, eerst de vlotter  
verwijderen, dan vullen met water en dan de vlotter in het vlotterhuis terugplaatsen.**

Vorbereiding :

1. De aanvoerleiding dient een afschot te hebben van 1 : 50.
2. De aan- en afvoerleidingen van de afscheider dienen te worden ontluicht, deze ontluichtingsleiding van voldoende diameter dient naar het hoogste punt van het gebouw te worden gebracht.
3. In de aanvoerleiding mag geen pompinstallatie geplaatst worden.
4. Afvoerleidingen van toiletten e.d. mogen niet op de afscheider aangesloten worden.
5. Let op dat de in- en uitlaat van de afscheider juist worden aangesloten, van bovenaf gezien is de hoogste de inlaat en de laagste de uitlaat, de dekplaat van betonnen afscheiders dient zo geplaatst te worden dat beide compartimenten goed toegankelijk zijn.

Inbouw :

1. Tijdens de plaatsing van al onze systemen dient U alle geldende veiligheidsvoorschriften in acht te nemen.
2. Al onze systemen zijn exclusief statische berekeningen, deze en de evt. hier uit voortvloeiende constructiewijzigingen zijn tegen meerprijs voor U te verzorgen.
3. Tijdens hijswerkzaamheden dient er niemand zich onder onze systemen te bevinden of er onderdoor te lopen.
4. De Installatie dient onbeschadigd in de bouwput te worden geplaatst.
5. De installateur van onze systemen dient in de constructie maatregelen te treffen tegen opdrijven, wegzakken of implodatie.
6. Olieafscheider dienen altijd buiten te worden geplaatst, vetafscheiders bij voorkeur ook maar kunnen ook binnen worden geplaatst, bij buiten plaatsing dienen de systemen vorstvrij te worden ingebouwd.
7. Slibvangputten of bezinkselafscheiders dienen altijd voor de vet of olieafscheider te worden geplaatst.
8. Controleer altijd of de deksels goed afsluiten zodat er geen ongevallen gebeuren.
9. Al onze installaties hebben een vlakke onderkant, zodat de bodem van de bouwput vlak gegraven moet worden tenzij anders staat aangeven.
10. Ten allertijde dient op de bodem van de bouwput eerst een betonvloer te worden gestort van minimaal 150 mm. dik, vlak voor het stellen van de installatie dient hier een laag van ca. 4-5 cm. gestabiliseerd zand (zand + cement) op te worden aangebracht, hierna de put waterpas stellen. Afscheiders direct hierna tot onderkant inlaat afvullen met schoon water. Alle installaties dienen hierna geheel rondom de installatie aangevuld te worden (laagdikte 40-50cm.) met gestabiliseerd zand (zand+cement).
11. Eventuele hijsgaten en voegenaden van betonneninstallaties dienen waterdicht afgesmeerd te worden.
12. U dient onze systemen te hijsen met voldoende lange kettingen zodat er geen zijdelingse spanning in het materiaal kan ontstaan. Als nodig een evenaar gebruiken.
13. Geplaatste systemen moeten ontdaan worden van zand, bouwpuin, cement resten etc.
14. De dekplaat en eventuele opzetstukken, putranden en putdeksels dienen vloeistofdicht op de installatie te worden aangebracht. Onze deksels zijn standaard niet vloeistofdicht, dit is tegen meerprijs te verzorgen.
15. Bovengrondse systemen dienen ten allertijde vorstvrij te worden geïnstalleerd.
16. **Bij onze HDPE afscheiders geldt : altijd het opzetstuk met deksel vrijplaatsen van de toegangsschachten op de afscheider, het verschil dient ca. 150 mm. te zijn, zodat de druk van de deksel niet op de onderbak wordt uitgeoefend. Het is wel zaak het opzetstuk en deksel in een speciaalaag van ca. 200 mm. te leggen. De schachten van de afscheiders zijn eenvoudig op maat te zagen.**
17. **De bovenkant van de afscheider moet altijd waterpas staan !!!!**

Bediening en onderhoud :

1. Afscheiders dienen voor ingebruikname gevuld te worden met schoon water. Bij olieafscheiders dient men er op te letten dat de vlotter gaat opdrijven, deze voor het vullen verwijderen en later weer terugplaatsen.
2. Bezinkselafscheiders moeten bij ca. 50% vulling leeggezogen worden.
3. De vet- of olielaag in de afscheider mag niet dikker zijn dan ca. 15 cm. Bij olie-/benzine afscheiders met vlotter, sluit de vlotter de uitlaat automatisch af als de maximale laagdikte is bereikt.
4. De afscheider en slibvanger dienen minimaal 4 x per jaar te worden gereinigd, tevens dient het systeem tijdens reiniging te worden gecontroleerd op eventuele beschadigingen, deze dienen direct te worden hersteld. Na elke reinigingsbeurt dient de afscheider opnieuw afgevuld te worden met schoonwater tot onderkant inlaat.
5. Wilt U in aanmerking komen voor 20 jaar garantie vlg. onze voorwaarden, dan dient o.a. het afscheidersysteem binnen 1 jaar na levering (hierna jaarlijks) door Aquafix Milieu BV te worden gecontroleerd op beschadigingen, welke alleen door monteurs van Aquafix Milieu BV dienen te worden hersteld. De kosten voor deze controle en van de reparaties zijn voor rekening van de bezitter/eigenaar van het afscheidersysteem en dienen bij vooruit betaling aan Aquafix Milieu BV te worden voldaan. P.S. Alleen betonnen olie-/ benzineafscheiders met HDPE lining (Type Lenfix) en kunststof HDPE-vetafscheiders met uitzondering van KOMO-gecertificeerde afscheiders komen voor deze garantie in aanmerking. Sluit U niet vroegtijdig ( binnen 1 jaar na levering) een onderhoudscontract voor de afscheider af met Aquafix Milieu BV dan vervalt de gehele garantie en aansprakelijkheid.
6. Bij olieafscheiders dient de verwijderde olie afgevoerd te worden vlg. de wettelijke bepalingen van de WET CHEMISCHE AFVALSTOFFEN. Dit mag alleen gebeuren door een bedrijf met WCA vergunning.
7. Bij het reinigen van een olieafscheider dienen alle brandpreventie voorschriften in acht genomen te worden.
8. Het vloeistofniveau van het systeem mag niet boven de aansluiting van de inlaat komen te staan, gebeurd dit wel, dan is de eventueel hieruit voortvloeiende schade voor rekening van de gebruiker/eigenaar van het systeem, Aquafix Milieu bv is hier nimmer voor aansprakelijk.
9. Onze systemen mogen nimmer worden toegepast in situaties waar ze niet voor bedoeld zijn, ook mogen ze niet gebruikt worden op manieren waar ze niet voor bedoeld zijn, dit is oneigenlijk gebruik, hierop geldt geen garantie.
10. Afscheiders voor plantaardige en dierlijke, olieën en vetten voor slachthuizen en aanverwanten bedrijven dienen tenminste 1 x per week te worden geledigd. In de overige situaties dienen deze afscheiders te worden geledigd indien zich een laag van 15 cm. heeft gevormd, of tenminste 1 x per 2 maanden om verrotting van het afgescheiden vet en daardoor aantasting van de coating te voorkomen.
11. De coating in de afscheider dient elk jaar op beschadigingen te worden gecontroleerd en zo nodig te worden bijgewerkt. Natriumhydroxide en caustic soda kunnen de coatings aantasten.
12. Onze algemene leverings en betalingsvoorwaarden staan op de achterzijde van al ons briefpapier en zijn bij de k.v.k. te Utrecht gedeponeerd d.d. 27 feb. 2003 onder nummer 30140753. Deze voorwaarden zijn ten allertijde op al onze transacties van toepassing.

N.B. Heeft U tijdens de inbouw van de afscheider vragen of twijfelt U bel ons gerust, wij zullen U graag met raad en daad terzijde staan. Veel succes!!!